



AGRICOTEC[®]
EQUIPAMENTOS PARA PISCICULTURA

MANUAL DE MONTAGEM



AERADOR CHAFARIZ

Obrigado por escolher a Agricotec!

A Agricotec Comércio e Manutenção de Equipamentos Agrícolas cumprimenta você pela aquisição do **AERADOR CHAFARIZ AGRICOTEC**. Neste manual, você encontra todas as informações sobre seu Aerador Chafariz. Antes de usá-lo, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas. Ao comprar ou fazer manutenção em Equipamentos Agrícolas, lembre-se da marca Agricotec.

Instalação do Aerador Chafariz Agricotec

Sequência de Instalação:

- [1] Retirar Aerador Chafariz Agricotec da embalagem;
- [2] Realizar instalação elétrica em painel de comando;
NOTA: A instalação elétrica deve ser realizada por profissional habilitado. Por questões de segurança, a instalação elétrica deve ser realizada com o Aerador fora da água e a uma distancia mín. de 1,5m da lagoa.
- [3] Posicionar Aerador Chafariz Agricotec no centro ou na parte mais profunda da lagoa;
- [4] Fixar Aerador Chafariz Agricotec, amarrando-o nos olhais do Aerador e parte firme da lagoa; **NOTA:** Material para fixação não acompanha.
- [5] Seu aerador está pronto para funcionar.

Recomendações Importantes

- Nunca remover o cesto de proteção da hélice;
- Nunca posicionar o Aerador Chafariz Agricotec na lagoa com o mesmo energizado;
- Sempre posicionar Aerador Chafariz Agricotec na parte mais profunda da lagoa; (mín. 1,5 metros)
- Sempre que for realizar limpeza e manutenção do Aerador Chafariz Agricotec, deve-se desligar o disjuntor.
- Não ligar Aerador Chafariz Agricotec quando ocorrer o processo de despesca.



Limpeza e Manutenção

- Mensalmente realizar limpeza do cesto;
- Semanalmente inspecionar o chicote elétrico, para detectar possível dano causado originada por algum peixe/predador.

Problemas e Soluções

Problema	Possível Causa	Solução
Areador não liga.	Sem instalação elétrica	Realizar instalação elétrica com auxílio de eletrcista profissional
	Falta de Fase	Corrigir Instalação Elétrica
Areador não joga água suficiente (aprox. 1m de altura)	Profundidade baixa	Reposicionar Areador para local com profundidade mínima de 1,5m
	Sujeira no cesto	Desligar disjuntor de alimentação elétrico do Areador e realizar limpeza da peneira

Características Técnicas

Especificação	AGT-CB-34	AGT-CB-100	AGT-CB-150	AGT-CB-150
Consumo	0,56kW/h	0,75kW/h	1,35kW/h	1,50kW/h
Voltagem	110v	220 v	380 v	440 v
Potência	3/4 cv	1cv	1,5cv	2cv
Incorporação O2	1,3 kg/h	1,7 kg/h	2,25 kg/h	2,81 kg/h
Profundidade mín.	0,8m	1m	1,3m	1,5m
Hélice/Cesto de proteção	Nylon e Bronze / Aço Inox			
Área de abrangência	200-1500m ²	1500-2000m ²	2000-2500m ²	2500-3000m ²





47 3001 0307
47 3370 0712 • 47 33711579
contato@agricotec.com.br

Rua Manoel Francisco da Costa, 11401
Vila Chartres • São João
89257-000 • Jaraguá do Sul - SC